



# **CARRARO**

**Catalogo Parti Di Ricambio**


***Spare Parts List***

**ASSALE 26.16**

**26.16 AXLE**

**REF. 150120**

- 1.0.0 Corpo assale  
*Axle housing*
- 2.0.0 Calotte e cilindro di sterzo  
*Swivel housings and steering cylinder*
- 3.0.0 Coppia conica  
*Bevel gear set*
- 4.0.0 Differenziale  
*Differential*
- 5.0.0 Doppio giunto  
*Double U-joint*
- 6.0.0 Mozzo ruota  
*Wheel hub*
- 7.0.0 Riduzione epicicloidale  
*Final reduction*



Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	Note
1	116529	4	Bussola 30x21x16.5	Bush 30x21x16.5		
2	119372	1	Supporto anteriore	Front support		
3	101575	1	Boccola 125x115x5	Bush 125x115x5		
4	101565	1	Boccola 115x105x44	Bush 115x105x44		
5	115776	1	Ralla 145-105.5-5	Thrust washer		
6	104988	1	Sfiato M10x1	Breather M10x1		
7	144532	1	Trave	Axle housing		
8	116530	2	Vite forata	Bolt		
9	024258	2	Ingrassatore M8x1	Greaser nipple M8x1		
10	125813	2	Molla tazza	Belleville washer		
11	144557	2	Boccola	Bush		
12	125827	10	Vite M12x1.75x33	Bolt M12x1.75x33		
13	118504	2	Bronzina	Bush		
14	126398	2	Anello di tenuta 30x44x14	Oil seal ring 30x44x14		
15	045159	2	Snodo sferico	Spherical joint		
16	128629	2	Molla tazza	Belleville washer		
17	126022	4	Vite	Bolt		
18	122964	1	Supporto differenziale	Differential support		
19	072235	4	Bussola di centraggio	Centering bush		
20	092270	2	Tappo M22x1,5	Oil plug M22x1,5		
21	087660	2	Spina D.15x35	Pin D.15x35		
22	124591	1	Ralla	Thrust washer		
23	124592	1	Bronzina intermedia	Bushing		
24	028498	1	Anello OR	O-ring		
25	123475	1	Boccola 135x125x5	Bush 135x125x5		
26	021580	1	Tappo M8x1	Plug M8x1		
27	125875	1	Supporto posteriore	Rear support		













